




VIZENGO


CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE



1 - JE METS EN MARCHÉ MON APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS



2 - JE CONSULTE MON INDICATEUR DE QUANTITÉ D'EAU

 s'éclaire par intermittence. Si la goutte est orange, le volume d'eau chaude restant permet de prendre 2 douches ou plus, au contraire, si la goutte est bleue, alors le volume d'eau chaude est inférieur à 2 douches.

Appuyez sur  pour connaître le détail du volume d'eau chaude restant. Le picto  équivaut à une douche moyenne (environ 40 L à 40 °C).



3 - JE PROGRAMME MON CHAUFFE-EAU

Pour accéder aux différents modes, appuyez sur  et sélectionnez parmi les 3 proposés avec les flèches de navigation.



- **Mode Sérénité** : Adaptation automatique aux besoins de l'utilisateur pour trouver le meilleur compromis confort/économies d'énergie.
- **Mode Contrôle** : Programmez votre niveau de confort souhaité jour après jour.


Pour visualiser ou modifier le niveau de confort d'un jour de la semaine, positionnez le trait sous le jour souhaité à l'aide des flèches de navigation. Si vous souhaitez modifier le niveau de confort, appuyez sur la touche centrale  et sélectionnez le niveau souhaité avec les touches de navigation.



- **Mode Absence** : Suspension automatique de la production d'eau chaude en cas d'absence prolongée programmée et réactivation automatique la veille de votre retour.

Réglez le nombre de jours d'absence à l'aide des flèches de navigation.

Pour valider, utiliser la touche centrale .



4 - JE VERROUILLE LES COMMANDES

Pour verrouiller, appuyez simultanément sur les flèches de navigation droite et gauche pendant 2 secondes. Pour déverrouiller, répétez la même opération.



Si le témoin de fonctionnement clignote, veuillez contacter votre installateur.

Avant toute utilisation du chauffe-eau, veuillez vous référer à la notice complète.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
www.atlantic.fr